

Installationsvejledning for etablering af fundament med ankerbolt med støbeskabelon

Ved støbning af fundamenter for standartmaster på stedet, anvendes tilhørende fundamentbolte sammen med passende støbeskabeloner.

DET ER VIGTIGT AF FØLGENDE ER I ORDEN:

1. At fundamentboltene sidder vinkelret på støbeskabelonen.
2. At boltafstanden er den samme i hele fundamentboltens længde.
3. At støbeskabelonen er vandret når den nedstøbes.
4. At der er rigeligt gevind ovenud af fundamentet til montering af masten (Ca. 170 mm.)

Støbeskabelonen bør sikres således at den ikke synker ned i den våde støbebeton, eller sætter sig før betonen er hærdet færdig.

Det er en god ide at sikre der ikke kommer beton på gevindstykkerne der stikker op af fundamentet.

